

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	X7Q43AA

HP Z3700 - Mus - blå LED - trådlös - 2.4 GHz - trådlös USB-mottagare - guld - för HP 14, 15, 17; Chromebook 14; ENVY 15, 17; Pavilion Gaming 17; Pavilion x360; Stream 11

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Mus
Trådlös mottagare	Trådlös USB-mottagare
Bredd	6 cm
Djup	10.1 cm
Höjd	2.53 cm
Vikt	50 g
Färg	Guld

Inmatningsenhet

Anslutningsteknik	Trådlös
Gränssnitt	2.4 GHz
Teknik för rörelsedetektering	Blå LED
Rörelseupplösning	1200 dpi

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	1 x USB - 4-stifts USB typ A
------------	------------------------------

Batteri

Typ	AA-typ
Driftstid (upp till)	16 månader

Programvara / Systemkrav



Operativsystem erfordras

Apple MacOS X 10.3 eller senare, Google Chrome OS, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10

Kompatibilitetsinformation

Designat för

OMEN 25L by HP GT11-0310nd, GT11-0370nd, GT11-0420nd, GT12-0006nn, GT12-0819nf OMEN by HP 15-ek0007ns, 15-ek0013ns, 15-ek0503na, 17-cb1006ns, 17-cb1521na, 17t-cb100 Base HP 14s-dq1505na, 14s-dq2233ng, 14s-dq2252ng, 14s-fq0002ns, 15-dw3223ng, 15-dw3233ng, 15-dw3248ng, 15-dw3254ng, 15-dw3263ng, 15-dw3267ng, 15s-eq0025ns, 15s-eq0080nf, 15s-eq1041na, 15s-eq1041ns, 15s-eq1048nu, 15s-eq1061ns, 15s-eq1062ns, 15s-eq1067ns, 15s-eq1076ns, 15s-eq1088ns, 15s-eq1089ns, 15s-eq1205ng, 15s-eq1214ng, 15s-eq1216ng, 15s-eq1254nb, 15s-eq1302ng, 15s-eq1650nd, 15s-fq1114ns, 15s-fq1650ng, 15s-fq2005nf, 15s-fq2022ns, 15s-fq2023ns, 15s-fq2024ns, 15s-fq2033ns, 15s-fq2034ns, 15s-fq2036ns, 15s-fq2092ns, 17-by3009cy, 17-by4002ns, 17-by4003ns, 17-by4004nb, 17-by4004ns, 17-by4005ns, 17-by4015nb, 17-by4027nf, 17-by4235ng, 17-by4254ng, 17-by4255ng, 17-by4257ng, 17-by4274ng, 17-ca2019nf, 17-ca2206ng, 17-ca3038nb, 17-ca3252ng, 17-ca3253ng, 17-ca3254ng, 17-ca3255ng, 17-ca3273ng, 17-ca3274ng, 17-ca3275ng, 24-df0018ns, 27-dp1896nz, 27-dp1996nz HP Chromebook 11a-na0025ng, 11a-nb0500sa, 14a-na0016ng, 14a-na0019ng, 14a-na0031ng, 14a-na0040ng, 14a-na0061dx, 14a-na0216ng HP Desktop M01-F1014 HP ENVY 13-ba1002nb, 13-ba1017ns, 15-ep0010na, 15-ep0011ns, 17-cg0511na HP ENVY x360 13-ay0152ng, 15-ed1001nb HP Pavilion 14-dv0003nu, 14-dv0004ns, 14-dv0004nu, 14-dv0005ns, 14-dv0005nu, 14-dv0006nu, 14-dv0007nu, 14-dv0008nu, 14-dv0520nd, 14-dv0530nd, 15-cu1014tx, 15-eg0005nb, 15-eg0008ns, 27-d0000nb, 27-d0002nd, 27-d0005nb, 27-d0015nb, 27-d0017nb, 27-d0033nf, 27-d0305ng HP Pavilion Gaming 16-a0031ns, 16-a0032ns, 16-a0520na, 17-cd1508na, TG01-0174nf, TG01-1001nz, TG01-1016ns, TG01-1057no, TG01-1078nb HP Pavilion x360 14-dh1000ni, 14-dw0355ng, 14-dw0521sa, 14-dw0544ng, 14-dw1009ns, 14-dw1030ns, 14-dw1234ng, 14-dw1254ng, 14-dw1275ng HP Slim S01-aF0020, S01-pF0017nf, S01-pF1046b HP Spectre x360 14-ea0002ns HP Stream 11-ak0003ns, 11-ak0023ng