

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	HP
Artnr	Z9N39AA#ABS

**HP Collaboration - Tangentbord - trådlös - 2.4 GHz - svensk - för HP 240 G8, 24X G7, 25X G8; EliteDesk 805 G6; Pro c645; ProBook 440 G8, 635; ProDesk 40X G6**

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	Tangentbord
Gränssnitt	2.4 GHz
Trådlös mottagare	Trådlös USB-mottagare

## Inmatningsenhet

Typ	Trådlös
Antal tangenter	110
Snabbtangentsfunktion	Volym, svarssamtal
Lokalisering och layout	Svensk
Bredd	43.3 cm
Djup	14.1 cm
Höjd	1.18 cm
Vikt	662.3 g

## Expansion/Anslutning

Gränssnitt	Docka
------------	-------

## Diverse

Standarder som följs	CSA, BSMI, cUL, CB, EMC, FCC Part 15, TELEC, cCSAus, SRRC, NCC, RCM
----------------------	---

## Programvara &amp; Systemkrav

**Operativsystem erfordras**

Microsoft Windows 7, Windows 10, Windows 8.x

**Batteri**

<b>Typ</b>	Laddningsbart
<b>Installerat antal</b>	1
<b>Teknik</b>	Litiumjon

**Mått och vikt (brutto)**

<b>Emballagets bredd</b>	43.3 cm
<b>Emballagets djup</b>	14.1 cm
<b>Emballagets höjd</b>	1.2 cm

**Tillverkarens garanti**

<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 1 år
----------------------------	--------------------------

**Miljöparametrar**

<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C

**Kompatibilitetsinformation****Designat för**

HP 240 G6, 240 G8, 245 G6, 245 G7, 246 G7, 250 G5, 250 G6, 250 G7, 250 G8, 255 G5, 255 G6, 255 G7, 255 G8, 340 G5, 348 G5 HP Elite c1030 Chromebook, c1030 Chromebook Enterprise HP Elite Dragonfly HP EliteBook 1030 G1, 1040 G4, 1050 G1, 725 G4, 735 G5, 735 G6, 745 G4, 745 G5, 745 G6, 755 G4, 755 G5, 820 G4, 830 G5, 830 G6, 830 G7, 835 G7, 840 G4, 840 G5, 840 G6, 840 G7, 840r G4, 845 G7, 850 G4, 850 G5, 850 G6, 850 G7, 855 G7 HP EliteBook x360 1012 G2, 1030 G2, 1030 G3, 1030 G4, 1030 G7, 1040 G5, 1040 G6, 1040 G7, 830 G5, 830 G6, 830 G7 HP EliteDesk 705 G4, 705 G5, 800 G4, 800 G5, 805 G6 HP EliteOne 800 G3 HP Mobile Thin Client mt22, mt45, mt46 HP Pro c640 Chromebook, c645 Chromebook HP Pro x2 612 G2 HP ProBook 430 G4, 430 G5, 430 G6, 430 G7, 430 G8, 440 G4, 440 G5, 440 G6, 440 G7, 440 G8, 445 G6, 445 G7, 445r G6, 450 G4, 450 G5, 450 G6, 450 G7, 450 G8, 455 G4, 455 G6, 455 G7, 455r G6, 470 G4, 470 G5, 630 G8, 635 Aero G7, 640 G3, 640 G4, 640 G5, 640 G8, 645 G3, 645 G4, 650 G3, 650 G4, 650 G5, 650 G8, 655 G3 HP ProBook x360 11 G2, 11 G3, 11 G4, 435 G7, 440 G1 HP ProDesk 400 G5, 400 G6, 405 G6, 600 G5 HP ProOne 400 G3, 400 G4 HP Spectre x360 15-ch006tx HP Workstation Z1 G5 Entry HP x2 210 G2 HP ZBook 14u G4 Mobile Workstation, 14u G5 Mobile Workstation, 14u G6 Mobile Workstation, 15 G4 Mobile Workstation, 15 G5 Mobile Workstation, 15 G6 Mobile Workstation, 15u G4 Mobile Workstation, 15u G5 Mobile Workstation, 15u G6 Mobile Workstation, 15v G5 Mobile Workstation, 17 G4 Mobile Workstation, 17 G5 Mobile Workstation, 17 G6 Mobile Workstation, Create G7, Power G7 Mobile Workstation, Studio G4 Mobile Workstation, Studio G5 Mobile Workstation, Studio G7 Mobile Workstation, Studio x360 G5 Mobile Workstation HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation, 15 G7 Mobile Workstation HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation, 17 G7 Mobile Workstation HP ZBook x2 G4 Detachable Workstation